



FR

EN

MEULE BOISSEAU DIAMANTÉE

MODE D'EMPLOI / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1260 / 1261
service@stonereef.de



- Respecter les consignes de sécurité pour tous les outils et dispositifs utilisés lors du travail avec la meule boisseau diamantée.
- Respecter les indications relatives aux matériaux figurant sur l'emballage et ne pas utiliser la meule boisseau diamantée pour d'autres matériaux.
- Veiller à la propreté de la meule boisseau diamantée, de la broche et du dispositif de serrage.
- Pour les travaux, utilisez uniquement la hotte d'aspiration prévue pour l'outil électrique, raccordée à un aspirateur
- Observe all safety instructions for tools and equipment used with the diamond grinding cup.
- Follow the material information on the packaging and do not use the diamond grinding cup for other materials.
- Ensure the diamond grinding cup, spindle, and clamping set are clean.
- Only use the dust extraction guard designed for the power tool, and connect it to a suitable vacuum cleaner.

- adapté.
- Avant toute intervention sur l'outil électrique, débranchez la fiche secteur de la prise ou retirez la batterie de l'outil.



Attention !

La meule boisseau diamantée peut devenir très chaude pendant le travail. Ne la touchez pas avec les mains avant qu'elle ne soit refroidie.



Caution!

The diamond grinding cup can become very hot during use. Do not touch it until it has cooled down.

- Utilisez uniquement une meule boisseau diamantée de taille adaptée à l'outil électrique utilisé. Le diamètre de l'alésage de la meule boisseau diamantée doit correspondre au diamètre de la bride de montage. L'alésage de la meule boisseau diamantée ne doit pas être agrandi.
- Lors du montage, veillez à ce que la flèche sur la meule boisseau diamantée soit orientée dans le sens de rotation. La flèche sur la meule boisseau diamantée doit correspondre au sens de rotation de la broche de l'outil.
- Only use the diamond grinding cup in the correct size for the power tool being used. The bore diameter of the diamond grinding cup must match the diameter of the mounting flange. Do not enlarge the bore of the diamond grinding cup.
- When mounting, make sure the arrow on the diamond grinding cup indicates the direction of rotation. The arrow on the grinding cup must match the rotation direction of the tool spindle.

- Vérifiez la meule boisseau diamantée avant chaque utilisation. Elle doit être correctement montée et pouvoir tourner librement.
- La vitesse de rotation maximale admissible de la meule diamantée doit correspondre au moins à la vitesse de rotation maximale de l'outil. La vitesse de rotation maximale admissible est indiquée sur la meule diamantée.
- Avant de commencer le travail, effectuer un essai à vide d'au moins 30 secondes.
- Éviter de surcharger la meule
- Check the diamond grinding cup before each use. It must be properly mounted and able to rotate freely.
- The maximum permissible speed of the diamond grinding cup must be at least equal to the maximum speed of the power tool. This speed is indicated on the grinding cup.
- Before starting work, perform a test run without load for at least 30 seconds.

- diamantée. Les meilleurs résultats sont obtenus en meulant avec une faible pression.
- Porter des lunettes de protection, un masque anti-poussière et des gants de protection.
 - Pendant le travail, utiliser impérativement le capot de protection de l'outil électrique et une hotte d'aspiration raccordée à un aspirateur approprié.
 - Ne pas passer l'outil électrique avec élan sur la pièce à usiner afin d'éviter les chocs.
 - Avoid overloading the diamond grinding cup. The best results are achieved with light pressure.
 - Always wear safety goggles, a dust mask, and protective gloves.
 - While working, always use the power tool's protective guard and a dust extraction guard connected to a suitable vacuum cleaner.
 - Do not swing the power tool over the workpiece to avoid impacts.

FR

Consignes d'utilisation

EN

Application Guideline

- Si la pièce à usiner est inclinée, ne pas poser l'outil électrique sur la pièce.
- If the workpiece is tilted, do not place the tool directly on it.

FR

Stockage et transport

EN

Storage & Transport

- Stockez la meule diamantée dans un endroit sec, à l'abri des températures élevées et de la lumière directe du soleil.
- Store the diamond grinding disc in a dry place, away from high temperatures and direct sunlight.
- Évitez les variations brusques de température pendant le stockage.
- Avoid sudden temperature changes during storage.
- Pendant le transport, évitez tout choc mécanique sur l'emballage.
- Protect the packaging from mechanical impact during transport.

FR

Stockage et transport

EN

Storage & Transport

- Démontez la meule diamantée avant de transporter l'outil électrique afin d'éviter tout dommage.
- Remove the diamond grinding cup from the power tool before transport to prevent damage.

EN

Notes & Sketches

FR

Merci

EN

Thank you

Merci d'avoir choisi notre produit. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un message.

Nous sommes là pour vous :

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



**Zone de service
Customer Area**
www.stonereef.de/service