



IT

EN

MOLA DIAMANTATA

ISTRUZIONI / MANUAL

STONE REEF GmbH

Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1260 / 1261

service@stonereef.de



- Attenersi alle avvertenze di sicurezza relative a tutti gli utensili e dispositivi utilizzati durante il lavoro con la mola diamantata.
- Attenersi alle indicazioni sui materiali riportate sulla confezione e non utilizzare la mola diamantata per altri materiali.
- Verificare la pulizia della mola diamantata, del mandrino e del set di serraggio.
- Per il lavoro utilizzare solo la cappa di aspirazione prevista per l'utensile elettrico con collegamento a un aspiratore adeguato.
- Observe all safety instructions for tools and equipment used with the diamond grinding cup.
- Follow the material information on the packaging and do not use the diamond grinding cup for other materials.
- Ensure the diamond grinding cup, spindle, and clamping set are clean.
- Only use the dust extraction guard designed for the power tool, and connect it to a suitable vacuum cleaner.

- Prima di qualsiasi intervento sull'utensile elettrico, scollegare la spina dalla presa di corrente o rimuovere la batteria dall'utensile.



Attenzione!

La mola diamantata può diventare molto calda durante il lavoro. Non toccarla con le mani prima che si sia raffreddata.



Caution!

The diamond grinding cup can become very hot during use. Do not touch it until it has cooled down.

- Utilizzare la mola diamantata solo nella misura corretta per l'utensile elettrico utilizzato. Il diametro del foro della mola diamantata deve corrispondere al diametro della flangia di montaggio. Il foro della mola diamantata non deve essere allargato.
- Durante il montaggio, assicurarsi che la freccia sulla mola diamantata sia rivolta nella direzione di rotazione. La freccia sulla mola diamantata deve corrispondere alla direzione di rotazione del mandrino dell'utensile.
- Only use the diamond grinding cup in the correct size for the power tool being used. The bore diameter of the diamond grinding cup must match the diameter of the mounting flange. Do not enlarge the bore of the diamond grinding cup.
- When mounting, make sure the arrow on the diamond grinding cup indicates the direction of rotation. The arrow on the grinding cup must match the rotation direction of the tool spindle.

- Controllare la mola diamantata prima di ogni utilizzo. Deve essere montata correttamente e poter ruotare liberamente.
- La velocità massima consentita della mola diamantata deve corrispondere almeno alla velocità massima dell'utensile. La velocità massima consentita è indicata sulla mola diamantata.
- Prima di iniziare il lavoro vero e proprio, eseguire un ciclo di prova senza carico per almeno 30 secondi.
- Evitare di sovraccaricare la mola diamantata. I migliori risultati si ottengono
- Check the diamond grinding cup before each use. It must be properly mounted and able to rotate freely.
- The maximum permissible speed of the diamond grinding cup must be at least equal to the maximum speed of the power tool. This speed is indicated on the grinding cup.
- Before starting work, perform a test run without load for at least 30 seconds.

- levigando con una pressione ridotta.
- Indossare occhiali protettivi, maschera antipolvere e guanti protettivi.
 - Durante il lavoro utilizzare sempre il cappuccio di protezione dell'utensile elettrico e una cappa di aspirazione collegata a un aspiratore adeguato.
 - Non guidare l'utensile elettrico con slancio sul pezzo da lavorare per evitare urti.
 - Se il pezzo da lavorare è inclinato, non appoggiare l'utensile elettrico sul pezzo.

- Avoid overloading the diamond grinding cup. The best results are achieved with light pressure.
- Always wear safety goggles, a dust mask, and protective gloves.
- While working, always use the power tool's protective guard and a dust extraction guard connected to a suitable vacuum cleaner.
- Do not swing the power tool over the workpiece to avoid impacts.

- If the workpiece is tilted, do not place the tool directly on it.

- Conservare il disco diamantato in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
- Evitare sbalzi di temperatura durante lo stoccaggio.
- Durante il trasporto, evitare urti meccanici sull'imballaggio.
- Store the diamond grinding disc in a dry place, away from high temperatures and direct sunlight.
- Avoid sudden temperature changes during storage.
- Protect the packaging from mechanical impact during transport.

- Smontare la mola diamantata prima di trasportare l'utensile elettrico per evitare danni.
- Remove the diamond grinding cup from the power tool before transport to prevent damage.

IT

Grazie

EN

Thank you

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Se
hai domande sui nostri prodotti, non esitare
a scriverci.

Siamo a tua disposizione:

Thank you for choosing our product. If you
have any questions about our products, plea-
se send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



**Area assistenza
Customer Area
www.stonereef.de/service**