

STONEREEF

FORSTNERBOHRER

ANLEITUNG

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1090/92
service@stonereef.de



1

Vorbohren

- Bohr das Loch mit einem 3 mm Holzbohrer vor. Das reduziert den Kraftaufwand erheblich und erleichtert das anschließende Bohren.

2

Drehzahl wählen

- Je größer der Bohrdurchmesser und je härter das Material, desto niedriger sollte die Drehzahl sein (siehe Tabelle).

3

Richtiger Druck

- Bei harten Holzarten muss der Bohrdruck etwas erhöht werden. Es empfiehlt sich, eine Standbohrmaschine zu verwenden, um den Druck besser regulieren zu können.

Durchmesser (mm) - RPM (U/min)**Weiches Holz
(U/min)****Hartes Holz
(U/min)****10**

2400

2000

12

2200

1700

Allgemeine Hinweise

Durchmesser (mm) - RPM (U/min)



**Weiches Holz
(U/min)**

**Hartes Holz
(U/min)**

15 2000 1500

18 1900 1400

20 1800 1300

22 1700 1200

25 1600 1000

30 1100 900

35 1000 800

40 900 700

45 800 600

50 700 500

Danke

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht.

Wir sind für dich da:

service@stonereef.de



**Servicebereich
Customer Area**

www.stonereef.de/service