

STONEREEF



SCHRAUBEN-
AUSDREHER

Danke, dass Du Dich für das **Schraubenausdreher Set** von **STONE REEF** entschieden hast.

Solltest Du **Fragen** zu unseren Produkten haben, kannst Du uns gerne eine E-Mail an folgende Adresse schicken:
service@stonereef.de

Wir wünschen Dir **viel Freude** beim Werken!

Dein **STONE REEF Team**

STONEREEF



Hilf anderen mit
Deiner Rezension



Dein exklusiver
Servicebereich

www.stonereef.de/service

Vorbereitung:

Bei abgebrochenen Schrauben mit scharfen Kanten die Bruchstelle vorher mit einer Feile bearbeiten, um Verletzungen zu vermeiden.

Anleitung:

1. Bewegliche Werkstücke einspannen, um zu verhindern, dass diese verrutschen.
2. Den Durchmesser der Schraube messen und einen geeigneten Schraubenausdreher und **Metallbohrer** zum **Vorbohren** auswählen:

Schraubenausdreher	Vorbohrung mit Metallbohrer	Schraubentyp
Nr. 1	2,0mm	M3 – M5
Nr. 2	3,0mm	M6 – M7
Nr. 3	4,0mm	M8 – M10
Nr. 4	6,5mm	M11 – M14
Nr. 5	7,5mm	M15 – M18

3. Metallbohrer ansetzen und von oben ein Loch in die Schraube vorbohren. Dabei ist unbedingt darauf zu **achten**, dass genau **mittig** gebohrt wird, da ein schräg angesetzter Bohrer die Schraube wie einen Dübel ausdehnen und damit den Sitz verstärken würde.

4. Bohrreste entfernen und den passenden Linksausdreher in ein **Windeisen** oder einen **Akkuschrauber** einsetzen.

5. Den Linksausdreher so weit wie möglich in die Bohrung einführen, den Sitz optimieren und mit dem **Linksdrehen** beginnen. So genau wie möglich vorgehen, damit sich der Linksdreher nicht verschiebt. Bei Verwendung eines Akkuschaubers die **niedrigste Drehzahl** wählen.

5. Mit jeder Umdrehung wird die Schraube langsam herausgedreht. Die Kraft so dosieren, dass **kein übermäßiger Druck** auf das Material ausgeübt wird.

Bei weiteren Fragen und Problemen hilft Dir unser persönlicher Kundenservice gerne weiter:
service@stonereef.de

Wir wünschen Dir viel Freude beim Werken!
Dein STONE REEF Team