

STONEREEF

DE

EN

PU-SCHAUMPISTOLE

ANLEITUNG / MANUAL

STONE REEF GmbH

Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1430

service@stonereef.de



DE Deutsch

- Wenn du den Arbeitsdruck der Pistole regulierst, kann es dazu kommen, dass PU-Schaum aus dem Gewinde der Justierschraube austritt. In diesem Fall reinige umgehend alle verschmutzten Teile und ziehe das Gehäuse mit Hilfe eines M8-Schlüssels im Uhrzeigersinn fest. So versiegelst du die PU-Schaumkammer der Pistole und verhinderst einen erneuten ungewollten Austritt des PU-Schaums.
- Gelegentlich muss die Justierschraube an der Stelle, wo sie in das Pistolengehäuse eintritt, geschmiert werden, damit sie sich leicht drehen lässt.
- Richte die Pistole NIEMALS auf dich selbst oder andere Personen. Berücksichtige stets die Sicherheitshinweise und Angaben des PU-Schaumherstellers. Betätige den Abzug der Pistole nicht, wenn sich keine Kartusche auf der Pistole befindet und die Pistole nicht gereinigt ist. Andernfalls kann Luft in die Pistole eindringen und zum Aushärten der Restmenge an Schaum in der PU-Schaumkammer führen.

EN

English

- When adjusting the working pressure of the gun, PU foam may leak from the thread of the adjustment screw. If this happens, immediately clean all affected parts and tighten the housing clockwise using an M8 wrench. This seals the PU foam chamber and prevents further leakage.
- Occasionally, the adjustment screw may need to be lubricated at the point where it enters the gun housing to ensure smooth operation.

NEVER point the gun at yourself or others. Always follow the safety instructions and guidelines provided by the PU foam manufacturer. Do not pull the trigger if no cartridge is attached and the gun hasn't been cleaned. Otherwise, air may enter the gun and cause the remaining foam in the chamber to harden.

1 Vorbereitung

- Vor Gebrauch Pistole auf Defekte prüfen. PU-Schaumkartusche schütteln, Verschlusskappe entfernen und zügig in die Pistole schrauben, um ungewollten Schaumaustritt zu vermeiden.
- Austretenden Schaum sofort mit Reiniger entfernen. Vorsichtig den Abzug betätigen, bis die Pistole und Tüle mit Schaum gefüllt sind – nun ist sie einsatzbereit.

2 Einstellen

- Die Fließgeschwindigkeit lässt sich hinten an der Pistole regulieren: Im Uhrzeigersinn drehen senkt den Druck für feinere Arbeiten, gegen den Uhrzeigersinn erhöht ihn für dickere Schichten. So erzielst du optimale Ergebnisse.

3

Austauschen der Kartusche

- Leere Kartusche zügig entfernen. Aufnahmeventil (und ggf. Kartusche) mit Reiniger säubern. Reinigungskartusche aufschrauben und Abzug betätigen, bis Pistole und Tülle sauber sind.
- Ventile, Tülle und Sprühkopf regelmäßig reinigen. Die Pistole ist luftdicht – eingeschraubte Kartuschen trocknen nicht aus. Vor längerer Nichtbenutzung gründlich reinigen.

1

Preparation

- Before use, inspect the gun for any defects. Shake the PU foam cartridge, remove the cap, and quickly screw it into the gun. Fast insertion prevents unintended foam discharge, which could clog or soil the gun.
- If foam escapes, remove it immediately with a suitable cleaner. Gently pull the trigger until the gun and nozzle are filled with foam – the gun is now ready for use.

2 Adjust

- Foam flow can be adjusted at the back of the gun: turning the adjustment screw clockwise lowers the pressure for finer work and thinner layers, while turning it counterclockwise increases pressure for thicker layers. Adjust accordingly for best results.



3 Cartridge replacement

- Quickly remove the empty cartridge. Clean the valve on the gun (and cartridge, if not fully empty) with a suitable cleaner. Attach a cleaning cartridge and pull the trigger until the gun and nozzle are clean.
- Keep the valve, nozzle, and spray head clean with appropriate cleaner. The gun seals airtight, so cartridges won't dry out once inserted. Clean the gun thoroughly before long-term storage.

3

Reinigen / Clean

B

Alter Kartusche
entfernen / Remove
Cartridge

C

Reinigen / Clean

DE	Zubehör		
	↓	Stk.	Artikel
A	1	PU-Schaumpistole	
B	1	Bedienungsanleitung	
DE	Technische Daten		
Material:	Metall mit Kunststoff		
Gewinde:	Standardanschluss		
Düse:	Präzisionsdüse mit Rückschlagsicherung		
Regulierung:	Einstellschraube		
Gewicht:	ca. 500g		
Verwendung:	Für Kartuschen mit Schraubgewinde		

EN	Included Items		
	↓	Qty.	Item
A	1	PU foam gun	
B	1	Manual	
EN	Technical Data		
Material:	Metall mit Kunststoff		
Thread:	Standard fitting		
Nozzle:	Precision tip with backflow prevention		
Adjustment:	Control screw		
Weight:	approx. 500g		
Usage:	For screw-threaded foam cartridges		

DE

Danke

EN

Thank you

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht.

Wir sind für dich da:

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



**Servicebereich
Customer Area**
www.stonereef.de/service