

STONEREEF

ES

EN

GARRA DE ESTACIONAMIENTO

I N S T R U C C I O N E S / M A N U A L

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Deutschland
SR-1342

service@stonereef.de



ES

Español

- Utiliza la garra solo como antirrobo para vehículos.
- Asegúrate de que esté bien fijada en la rueda antes de dejar el vehículo.
- Nunca apuntes la garra a personas (riesgo de lesiones).
- No uses el producto en llantas dañadas o deformadas.
- El cepto debe usarse solo sobre superfi-

cies planas.

- Mantén a los niños alejados del cierre (no es un juguete).
- Si es necesario, usa guantes para proteger de bordes o suciedad.

Nota

Este cepto de aparcamiento se adapta a la mayoría de las ruedas disponibles en el mercado. Comprueba la forma de la llanta y el ancho del neumático antes de utilizarlo. En caso de duda, ponte en contacto con nuestro servicio de asistencia.

EN

English

- Use the wheel clamp only for the purpose of securing vehicles against theft.
- Ensure the clamp is properly and firmly attached before leaving the vehicle unattended.
- Never aim or apply the clamp toward people – risk of injury.
- Do not use the product on damaged or deformed rims.
- Use only on flat, stable surfaces.
- Keep children away from the locking mechanism – this is not a toy!
- For your safety, we recommend wearing gloves during installation.

Compatibility Notice



This wheel clamp fits most standard wheels. Before use, please check the rim design and tire width. If in doubt, feel free to contact our support team.

- Limpia el cepo de aparcamiento regularmente con un paño húmedo. ¡No utilices limpiadores de alta presión!
- Elimine la suciedad o la sal de deshielo para prolongar su vida útil.
- Guárdelo en un lugar seco si no lo va a utilizar durante un tiempo.
- Lubrique la cerradura con aceite para cilindros de cerradura si es necesario.
- Si el cepo está defectuoso, deséchelo en el punto limpio o contenedor de residuos metálicos. No lo tire a la basura doméstica.

- Clean the wheel clamp regularly with a damp cloth. Do not use high-pressure cleaners.
- Remove dirt, road salt, or moisture to maintain durability.
- Store in a dry place when not in use for extended periods.
- Lubricate the lock with a suitable cylinder oil if necessary.
- If the clamp is damaged or no longer functional, please dispose of it properly at your local recycling center for metal products. Do not dispose of it in household waste.

ES	Accesorios	
▼	Pcs.	Artículo
A	1	Garra de estacionamiento
B	2	Llave
C	1	Manual de instrucciones

EN	Included Items	
▼	Qty.	Item
A	1	Wheel clamp
B	2	Keys
C	1	Manual



1

Preparación y montaje

- Asegúrate de que el vehículo esté sobre una superficie plana.
- Abre la garra de estacionamiento con una de las llaves incluidas.
- Desliza la garra alrededor de una rueda de tu vehículo.
- Los brazos de sujeción deben quedar bien ajustados al neumático sin dañar la llanta.

1

Preparation & Installation

- Make sure the vehicle is parked on a flat, stable surface.
- Use one of the included keys to unlock the wheel clamp.
- Slide the clamp over one of the vehicle's wheels.
- The arms should grip the tire firmly without touching or damaging the rim.

2

Fijación y control

- Apriete los brazos de sujeción hasta que queden bien ajustados.
- Cierre el candado girando la llave y, a continuación, retire la llave.
- Compruebe que la garra quede bien fijada. Debe quedar bien sujeta a la rueda y no moverse.

2

Lock & Check

- Press the arms together until the clamp is tightly secured around the wheel.
- Lock the mechanism by turning the key – then remove the key.
- Check the fit of the clamp. It should be firmly fixed and not move or shift.

ES

Gracias

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos, no dudes en enviarnos un mensaje.

Estamos a tu disposición:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



Área de servicio
Customer Area

www.stonereef.de/service