

STONEREEF

ES

EN

DISCO DE LIMPIEZA

INSTRUCCIONES / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1267

service@stonereef.de



ES

Español

- Antes de realizar cualquier trabajo con la herramienta eléctrica, desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Trabaje únicamente con una campana de aspiración adecuada para la herramienta eléctrica utilizada y conéctela a un aspirador adecuado.
- Los discos de limpieza solo deben utilizarse para aplicaciones en seco. Elija un disco de limpieza adecuado para el material que se va a trabajar.
- Preste atención a las indicaciones sobre el material que figuran en el embalaje. Limpie a fondo el juego de sujeción, el husillo y el disco de limpieza antes del montaje.
- Preste atención a las dimensiones del disco de limpieza (véanse los datos técnicos). El diámetro del orificio del disco de limpieza debe ajustarse al manguito de sujeción.
- No utilice reductores ni adaptadores. No se debe ampliar el orificio del disco

de limpieza.

- La velocidad máxima permitida del disco de limpieza debe corresponder como mínimo a la velocidad máxima de su herramienta eléctrica.
- Comprueba el disco de limpieza antes de utilizarlo. Debe estar montado correctamente y poder girar libremente. Realiza una prueba de funcionamiento de al menos 30 segundos sin carga.
- No utilices discos dañados, deformados o que vibren.
- Durante el trabajo, utiliza gafas de protección, protección auditiva, mascarilla antipolvo, guantes de protección y calzado resistente.
- Si es necesario, utiliza también un delantal. Desmonta el disco de limpieza antes de transportar la herramienta eléctrica para evitar daños. Para obtener los mejores resultados, lija solo con una presión ligera; no inclines, golpees ni pinches.
- Los discos de limpieza pueden calentarse mucho durante el trabajo; no los toques hasta que se hayan enfriado.
- No deje la herramienta eléctrica hasta

que el disco de limpieza se haya detenido por completo.

-

EN


English

-
- Unplug the power tool from the socket before performing any work on it.
 - Use only a dust extraction guard suitable for your power tool and connect it to an appropriate vacuum cleaner.
 - Cleaning discs are for dry applications only. Select a cleaning disc suitable for the material to be processed.
 - Observe the material information on the packaging. Before installation,

- clean the clamping set, spindle, and cleaning disc thoroughly.
- Check the dimensions of the cleaning disc (see technical data). The bore diameter of the cleaning disc must fit the mounting flange.
- Do not use reducers or adapters. The hole of the cleaning disc must not be enlarged.
- The permissible maximum speed of the cleaning disc must be at least equal to the maximum speed of your power tool.
- Inspect the cleaning disc before use. It must be properly mounted and rotate freely. Perform a test run for at least 30 seconds without load.
- Do not use damaged, irregular, or vibrating discs.
- Wear safety goggles, hearing protection, a dust mask, protective gloves, and sturdy footwear while working.
- If necessary, also wear an apron. Remove the cleaning disc before transporting the power tool to avoid damage.
- For best results, grind with light pres-

sure only; do not tilt, strike, or pierce.

- Cleaning discs can become very hot during operation; do not touch them until they have cooled down.
- Set the power tool down only after the cleaning disc has come to a complete stop.



ES

Accesorios



Pcs.

Artículo

A

5

Disco de limpieza

B

1

Manual de instrucciones

EN

Included Items



Qty.

Article

A

5

Cleaning disc

B

1

Manual

1

Fijar el disco de limpieza

- Fije el disco de limpieza de forma segura a la herramienta eléctrica y compruebe que gira libremente.

2

Uso

- Pase la herramienta con una ligera presión de manera uniforme por la superficie, sin inclinarla, presionarla ni golpearla.

1

Mounting the cleaning disc

- Mount the cleaning disc securely on the power tool and check that it rotates freely before use.

2

Application

- Guide the tool evenly over the surface with light pressure – do not tilt, press, or strike.

ES Almacenamiento y eliminación

- Limpie el disco de limpieza después de su uso con un cepillo suave o un paño seco.
- Guarde el disco en un lugar seco, limpio y protegido de la humedad.
- Evite las temperaturas extremas y la luz solar directa.
- Sustituya inmediatamente los discos dañados o desgastados.
- Elimina los discos de limpieza usados o defectuosos de acuerdo con las normas locales para residuos de metal y abrasivos.

EN Cleaning, Storage & Disposal

- Clean the cleaning disc after use with a soft brush or dry cloth.
- Store the disc and tool in a dry, clean place protected from moisture.
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Replace damaged or worn discs immediately.
- Dispose of used or defective cleaning discs in accordance with local regulations for abrasive and metal waste.

ES

Gracias

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos, no dudes en enviarnos un mensaje.

Estamos a tu disposición:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



Área de servicio
Customer Area

www.stonereef.de/service