

STONEREEF

ES

EN

ASPIRADOR

INSTRUCCIONES / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1370
service@stonereef.de



ES

Español

- Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas.
- Utiliza el aspirador solo sobre superficies lisas, limpias y resistentes.
- No lo utilices en superficies porosas, agrietadas, aceitosas o con textura.
- Antes de cada uso, comprueba que la ventosa esté bien fijada.
- No lo utilices para levantar personas,

objetos frágiles o bordes.

- Cuando transportes cargas pesadas, utiliza guantes de protección y calzado de seguridad adecuados.
- No es un juguete: manténlo fuera del alcance de los niños.
- No sobrepase la capacidad de carga máxima: hasta 60 kg por ventosa con una sujeción óptima.

- La ventosa es adecuada para el transporte a corto plazo, no para la sujeción permanente de cargas.
- Las ventosas y la superficie deben estar limpias y secas para que se pueda crear una presión negativa fiable.
- Levante siempre los objetos pesados desde una postura ergonómicamente segura.
- No utilizar a temperaturas bajo cero ni bajo la luz solar directa durante periodos prolongados.

EN**English**


-
- Read and keep this manual.
 - Use the suction lifter only on smooth, clean and solid surfaces.
 - Do not use on porous, cracked, oily or textured materials.
 - Always check for secure adhesion before lifting.
 - Never lift over people, fragile items or



- sharp edges.
- Wear protective gloves and safety shoes when handling heavy loads.
 - Not a toy – keep out of reach of children.
 - Do not exceed the maximum load capacity: up to 60 kg per suction lifter (under ideal conditions).

- The suction lifter is designed for short-term handling, not for permanent load bearing.
- Both the surface and the rubber pads must be clean and dry to ensure proper suction.
- Always lift from a stable, ergonomic position.
- Do not use in freezing temperatures or under direct sunlight for extended periods.

ES	Accesorios	
↓	Pcs.	Artículo
A	2	Ventosa con palanca abatible
B	1	Manual de instrucciones

EN	Included Items	
↓	Qty.	Item
A	1	Suction lifter /w lever handle
B	1	Manual





1**Preparación**

-
- Limpia a fondo la superficie. Asegúrate de que las ventosas de goma estén limpias y secas.

2**Posicionamiento**

-
- Coloque la ventosa en posición recta y accione la palanca hasta que note resistencia.

1**Preparation**

-
- Clean the surface thoroughly. Make sure the rubber pads and contact area are clean and dry.

2**Positioning**

-
- Place the suction lifter straight onto the surface and press the lever down until resistance is felt.

3**Transporte**

-
- Levante la pieza de trabajo de forma uniforme, manténgala estable y realice movimientos controlados.

4**Soltar**

-
- Vuelva a accionar la palanca y retire la ventosa con cuidado. No realice movimientos bruscos.

3**Lifting**

-
- Lift the object evenly and hold it steady. Move carefully and with control.

4**Release**

-
- Pull the lever back and gently remove the suction lifter – avoid sudden movements.

ES Almacenamiento y eliminación

Después de su uso, limpie las ventosas con un paño húmedo y compruebe que no estén dañadas. Almacénelas en posición horizontal, en un lugar seco y protegidas contra deformaciones. Deseche las piezas defectuosas de acuerdo con la normativa local para plásticos y metales.

EN Cleaning, Storage & Disposal

After use, wipe the suction pads with a damp cloth and check for damage. Store the tool flat, dry and protected from deformation. Dispose of worn or damaged parts according to local regulations for plastic and metal waste.

ES Gracias

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos, no dudes en enviarnos un mensaje.

Estamos a tu disposición:

EN Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



Área de servicio
Customer Area

www.stonereef.de/service