

STONEREEF

FR

EN

BUSE UNIVERSELLE

MODE D'EMPLOI / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1050
service@stonereef.de



- Utilisez la buse uniquement avec des aspirateurs ménagers courants et exclusivement pour l'usage prévu.
- Éteignez l'aspirateur et débranchez la fiche secteur avant de monter, démonter ou nettoyer la buse.
- Gardez vos cheveux, vos vêtements et votre corps à distance de l'ouverture d'aspiration – risque de blessure ou d'entraînement.
- Ne laissez pas la buse sans surveillance à la portée des enfants – les petites pièces peuvent être avalées.
- N'aspirez pas de matériaux chauds, de braises, d'objets tranchants, de liquides ou de substances dangereuses – risque de dommages ou de blessures.
- N'utilisez pas la buse si l'adaptateur, le boîtier ou le raccord à l'aspirateur présentent des dommages visibles.
- Assurez-vous que la buse est bien fixée sur le tuyau de l'aspirateur afin d'éviter qu'elle ne se détache pendant le fonctionnement.

- Ne nettoyez jamais la buse sous l'eau courante ou en l'immergeant complètement. Nettoyez-la uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide.
- Keep hair, clothing, and body parts away from the suction opening – risk of injury or being pulled in.
- Do not leave the nozzle unattended within reach of children – small parts may pose a choking hazard.
- Do not vacuum hot materials, embers, sharp edges, liquids, or hazardous substances – risk of damage or injury.
- Do not use the nozzle if the adapter, housing, or connection to the vacuum cleaner is visibly damaged.
- Ensure the nozzle is securely attached
- Use the nozzle only with standard household vacuum cleaners and only for its intended purpose.
- Switch off the vacuum cleaner and unplug it before installing, removing, or cleaning the nozzle.


EN

English

EN**Safety Instructions**

to the vacuum tube to prevent it from detaching during operation.

- Never clean the nozzle under running water or by submerging it - clean only with a dry or slightly damp cloth.

**FR****Accessoires****Qté.****Article****A****1**

Buse universelle - 35mm

B**1**

Bague d'adaptation - 32mm

C**1**

Mode d'emploi

EN**Included Items****Qty.****Item****A****1**

Universal nozzle (35 mm)

B**1**

Adapter ring (32 mm)

C**1**


Manual

FR**Remarques**

Lors de l'aspiration de particules plus grosses, veillez à les aspirer une par une et avec précaution. Sinon, le canal d'aspiration de la buse de sol risque de se boucher. Si nécessaire, soulevez la buse pour mieux aspirer les particules de saleté.

EN**Notes**

When vacuuming larger particles, make sure to vacuum them one at a time and with care. Otherwise, the suction channel of the floor nozzle may become clogged. If necessary, lift the nozzle slightly to help pick up the debris more effectively.



1**Pour différents tuyaux d'aspirateur**

A Pour les aspirateurs dont le diamètre du tuyau est de 35 mm, il suffit d'insérer le tuyau télescopique dans le raccord de la buse de sol jusqu'à ce que le tuyau et la buse soient solidement fixés l'un à l'autre.

B Pour les tuyaux d'aspirateur d'un diamètre de 32 mm, insérez d'abord l'adaptateur dans la buse. Insérez ensuite le tube télescopique dans la buse jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

1**For different vacuum tubes**

A For vacuum cleaners with a tube diameter of 35 mm, simply slide the telescopic tube into the nozzle connection until both parts are securely joined.

B For vacuum cleaner tubes with a diameter of 32 mm, first insert the adapter into the nozzle. Then slide the telescopic tube into the nozzle until it sits firmly in place.

2


Utiliser le réglage d'aspiration à plat

- Pour les tapis et les moquettes, nous recommandons d'utiliser le réglage d'aspiration à plat. Pour ce faire, actionnez le bouton de commutation de pression situé sur la buse d'aspiration (illustration ci-dessous).

2

Using the flat suction setting

- For carpets and rugs, we recommend using the flat suction setting. Press the selector button on the nozzle to switch modes (see illustration below).



FR**Nettoyage et élimination**

Après utilisation, nettoyez la buse à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. Éliminez les pièces défectueuses ou très usées conformément à la réglementation locale en vigueur pour les déchets plastiques et ménagers.

EN**Cleaning & Disposal**

Clean the nozzle after use with a dry or slightly damp cloth. Dispose of damaged or heavily worn parts in accordance with local regulations for plastic and household waste.

FR**Merci**

Merci d'avoir choisi notre produit. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Nous sommes à votre disposition :

EN**Thank you**

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



**Scan for
International Manual**
www.stonereef.de/1050