

**STONEREEF**

**DE**

**EN**

# DRAHTBÜRSTEN-SET

ANLEITUNG / MANUAL

STONE REEF GmbH  
Nelkenstr. 15  
85591 Vaterstetten  
Germany  
SR-1420

**service@stonereef.de**



**Deutsch**

- Nur mit geeigneten Bohr- oder Akkuschrauben verwenden. Max. Drehzahl: 4500 U/min.
- Trage stets geeignete Schutzausrüstung: Schutzbrille, Handschuhe, enganliegende Kleidung.
- Kinder und Zuschauer fernhalten. Das Werkzeug ist kein Spielzeug.
- Bürsten vor jeder Nutzung auf Schäden oder Abnutzung prüfen.
- Achte auf festen Sitz im Spannfutter. Bei Unwucht oder Vibration sofort stoppen.
- Werkstücke immer mit Schraubstock oder Klemme fixieren.
- Keine verbogenen oder beschädigten Bürsten verwenden.
- Der Arbeitsplatz muss sauber, gut beleuchtet und gut belüftet sein.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen. Für Schäden durch Fehlanwendung wird keine Haftung übernommen.

EN






English








- Use only with compatible drills. Do not exceed 4500 RPM.
- Always wear appropriate PPE: safety glasses, gloves, fitted clothing.
- Keep children and bystanders away. This tool is not a toy.
- Inspect brushes for damage or wear before each use.
- Make sure the brush is securely clam-

ped. Stop immediately if it wobbles or vibrates.

- Always secure your workpiece using a clamp or vise.
- Do not use bent, deformed, or broken tools.
- Work in a clean, well-lit and ventilated environment.
- Improper use may result in injury. The manufacturer accepts no liability for misuse.

DE	Zubehör	
1	38mm Flachbürste, 6mm Schaft	
1	75mm Flachbürste, 6mm Schaft	
1	75mm Topfbürste, 6mm Schaft	
1	25mm Pinsebürste, 6mm Schaft	
1	28 x 60 x 90 Zylinderbürste	

EN	Included Items	
1	38mm flat brush, 6mm shank	
1	75mm flat brush, 6mm shank	
1	75mm cup brush, 6mm shank	
1	25mm end brush, 6mm shank	
1	28 x 60 x 90 cylinder brush	

DE	Technische Daten
Schaftdurchmesser:	6mm
Anzahl der Bürsten:	5 Stk. (Set)
Bürstenmaterial:	Verdrillter Stahldraht
Verwendungszweck:	Metallverarbeitung, Oberflächenreinigung

**Geeignet zum Bearbeiten von unterschiedlichen Materialien, wie:**



**Holz**  
**Wood**



**Stein**  
**Stone**



**Beton**  
**Concrete**



**Metall**  
**Metal**

EN	Technical Specifications
shank diameter:	6mm
Set contains:	5 pcs. (wire brushes)
Brush material:	Twisted steel wire
Recommended use:	Surface cleaning, rust removal, deburring, metal preparation

**Suitable for working on various materials, such as:**

## 1

**Vorbereitung & Anwendung**

- Wähle die passende Bürste für Material und Aufgabe. Trenne das Elektrowerkzeug vor dem Einsetzen vom Strom. Spanne die Bürste mittig und fest ins Bohrfutter. Starte mit niedriger Drehzahl und erhöhe sie nur bei Bedarf. Bei Vibrationen oder Unwucht: sofort stoppen und Bürste prüfen.
- Drücke nur leicht auf die Oberfläche, um Werkzeug, Bürste und Material zu schonen. Fixiere das Werkstück mit Klemme oder Schraubstock, um sicher und kontrolliert zu arbeiten.

## 1

**Preparation & Application**

- Select the appropriate brush for the material and task. Disconnect the power tool before inserting the brush. Insert the brush securely and centered into the drill chuck.
- Start with a low rotation speed and increase only if necessary. Stop immediately if you notice vibrations or imbalance. Apply only light pressure to avoid damaging the tool, brush, or surface. Always secure the workpiece with a clamp or vise.

## 2

**Pflege & Wartung**

- Reinige die Bürsten nach dem Einsatz trocken oder mit einem leicht feuchten Tuch. Verzichte auf aggressive Reinigungsmittel.
- Prüfe regelmäßig Draht, Schaft und Spannfläche auf Schäden oder Verformungen. Defekte Bürsten nicht weiterverwenden. Lagere das Set stets trocken und geschützt.

## 2

**Care & Maintenance**

- Clean the brushes after use with a dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive cleaning agents.
- Regularly check the wire, shank, and clamping area for damage or deformation. Do not continue using worn or damaged brushes. Store the set in a dry and protected place.

## 3

**Entsorgung**

- Drahtbürsten bestehen aus nicht biologisch abbaubaren Materialien und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall- oder Werkzeugabfälle.
- Bitte beachte die regionalen Regelungen zur Abfalltrennung. Unsachgemäße Entsorgung kann Umwelt und Gesundheit schädigen.

## 3

**Disposal**

- Wire brushes are made of non-biodegradable materials and must not be disposed of with household waste. Dispose of damaged or worn brushes in accordance with local regulations for metal or tool waste.
- Please follow your regional waste separation guidelines. Improper disposal may harm the environment and human health.



DE

Danke

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht.

Wir sind für dich da:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

**service@stonereef.de**



**Servicebereich  
Customer Area**

[www.stonereef.de/service](http://www.stonereef.de/service)