

**STONEREEF**

**FR**

**EN**

# **JEU DE DISQUES ABRASIFS**

**M O D E D ' E M P L O I / M A N U A L**

STONE REEF GmbH  
Nelkenstr. 15  
85591 Vaterstetten  
Germany  
SR-1265

**service@stonereef.de**



FR

Français



- Avant toute intervention sur l'outil électrique, débranchez la fiche secteur de la prise.
- Utilisez uniquement une hotte d'aspiration adaptée à l'outil électrique utilisé et raccordez-la à un aspirateur approprié.

Les meules pour bois ne doivent être utilisées que pour des applications à sec.

- Choisissez un disque abrasif adapté au matériau en bois à traiter.
- Tenez compte des indications relatives au matériau figurant sur l'emballage. Avant le montage, nettoyez soigneusement le kit de serrage, la broche et le disque abrasif.
- Tenez compte des dimensions du disque abrasif. Le diamètre du trou doit correspondre à la bride de fixation.
- N'utilisez pas de réducteurs ou d'adap-

tateurs. Le trou de la meule ne doit pas être élargi. La vitesse de rotation maximale admissible de la meule doit correspondre au moins à la vitesse de rotation maximale de votre outil électrique.

- Vérifiez la meule avant utilisation. Elle doit être correctement montée et pouvoir tourner librement. Effectuez un essai de fonctionnement d'au moins 30 secondes sans charge.
- N'utilisez pas de meule endommagée, ovalisée ou vibrante.
- Pendant le travail, portez des lunettes de protection, une protection auditive,

un masque anti-poussière, des gants de protection et des chaussures robustes.

- Si nécessaire, portez également un tablier. Démontez la meule avant de transporter l'outil électrique afin d'éviter tout dommage. Pour obtenir un résultat optimal, poncez en exerçant une pression légère ; ne pas incliner, ne pas heurter et ne pas enfoncer. Les disques abrasifs peuvent devenir très chauds pendant le travail ; ne les touchez pas avant qu'ils aient refroidi.
- Ne posez l'outil électrique qu'une fois qu'il est complètement à l'arrêt.

EN

English



- Strictly observe the safety instructions for your power tool. Unplug the power cord from the outlet before performing any work on the power tool.
- Use only a dust extraction hood that

matches the power tool being used, and connect it to an appropriate vacuum cleaner. Grinding discs for wood may only be used for dry applications.

- Choose a grinding disc suitable for the type of wood material to be processed.
- Pay attention to the material information on the packaging. Thoroughly clean the clamping set, spindle, and grinding disc before assembly.
- Pay attention to the dimensions of the grinding disc. The hole diameter must fit the mounting flange.

- Do not use reducers or adapters. Do not enlarge the bore of the grinding disc. The permissible maximum speed of the grinding disc must be at least equal to the maximum speed of your power tool.
- Inspect the grinding disc before use. It must be properly mounted and able to rotate freely. Perform a trial run of at least 30 seconds without load.
- Do not use damaged, out-of-round, or vibrating grinding discs. Wear safety goggles, hearing protection, a dust mask, protective gloves, and sturdy footwear during work.
- If necessary, also wear an apron. Dismantle the grinding disc before transporting the power tool to prevent damage. To achieve maximum work results, grind only with light pressure; do not tilt, push, or jab. Grinding discs can become very hot during use; do not touch them until they have cooled down.
- Do not set down the power tool until the grinding disc has come to a complete stop.

FR Accessoires		
▼	Qté.	Article
A	1	Disque abrasif rond de 125 mm
B	1	Disque abrasif oblique de 125 mm
C	1	Disque abrasif plat de 125 mm

EN Included Items		
▼	Qty.	Item
A	1	125mm grinding wheel round
B	1	125mm grinding wheel angled
C	1	125mm grinding wheel flat



FR

Merci

Merci d'avoir choisi notre produit. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un message.

Nous sommes là pour vous :

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

**service@stonereef.de**



**Zone de service**  
**Customer Area**

[www.stonereef.de/service](http://www.stonereef.de/service)