

**STONEREEF**

**IT**

**EN**

# SET DI DISCHI ABRASIVI

ISTRUZIONI / MANUAL

STONE REEF GmbH  
Nelkenstr. 15  
85591 Vaterstetten  
Germany  
SR-1265  
[service@stonereef.de](mailto:service@stonereef.de)



IT

Italiano



- Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'elettrooutensile, scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Utilizzare solo una cappa di aspirazione adatta all'elettrooutensile utilizzato e collegarla a un aspiratore adeguato. I dischi

abrasivi per legno possono essere utilizzati solo per applicazioni a secco.

- Scegliere un disco abrasivo adatto al materiale in legno da lavorare.
- Prestare attenzione alle indicazioni relative al materiale riportate sulla confezione. Prima del montaggio, pulire accuratamente il set di serraggio, il mandrino e il disco abrasivo.
- Prestare attenzione alle dimensioni del disco abrasivo. Il diametro del foro deve essere compatibile con la flangia di montaggio.

- Non utilizzare riduttori o adattatori. Il foro della mola non deve essere allargato. La velocità massima consentita della mola deve corrispondere almeno alla velocità massima del tuo elettroutensile.
- Controlla la mola prima dell'uso. Deve essere montata correttamente e ruotare liberamente. Esegui un ciclo di prova di almeno 30 secondi senza carico.
- Non utilizzare mole danneggiate, non circolari o vibranti.
- Durante il lavoro indossare occhiali protettivi, protezioni acustiche, maschera antipolvere, guanti protettivi e calzature robuste.
- Se necessario, indossare anche un grembiule. Per evitare danni, smontare la mola prima di trasportare l'utensile elettrico. Per ottenere i migliori risultati, levigare esercitando una pressione minima; non inclinare, non urtare e non perforare. I dischi abrasivi possono surriscaldarsi durante il lavoro; non toccarli prima che si siano raffreddati.
- Appoggiare l'elettroutensile solo quando si è completamente fermo.

EN

English



- Strictly observe the safety instructions for your power tool. Unplug the power cord from the outlet before performing any work on the power tool.
- Use only a dust extraction hood that matches the power tool being used, and connect it to an appropriate vacuum cleaner. Grinding discs for wood may only be used for dry applications.
- Choose a grinding disc suitable for the type of wood material to be processed.
- Pay attention to the material information on the packaging. Thoroughly clean the clamping set, spindle, and grinding disc before assembly.
- Pay attention to the dimensions of the grinding disc. The hole diameter must fit the mounting flange.

- Do not use reducers or adapters. Do not enlarge the bore of the grinding disc. The permissible maximum speed of the grinding disc must be at least equal to the maximum speed of your power tool.
- Inspect the grinding disc before use. It must be properly mounted and able to rotate freely. Perform a trial run of at least 30 seconds without load.
- Do not use damaged, out-of-round, or vibrating grinding discs. Wear safety goggles, hearing protection, a dust mask, protective gloves, and sturdy footwear during work.
- If necessary, also wear an apron. Dismantle the grinding disc before transporting the power tool to prevent damage. To achieve maximum work results, grind only with light pressure; do not tilt, push, or jab. Grinding discs can become very hot during use; do not touch them until they have cooled down.
- Do not set down the power tool until the grinding disc has come to a complete stop.

IT	Accessori	
▼	Pz.	Articolo
A	1	Disco abrasivo rotondo da 125 mm
B	1	Disco abrasivo obliquo da 125 mm
C	1	Disco abrasivo piatto da 125 mm

EN	Included Items	
▼	Qty.	Item
A	1	125mm grinding wheel round
B	1	125mm grinding wheel angled
C	1	125mm grinding wheel flat



IT

Grazie

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Se hai domande sui nostri prodotti, non esitare a scriverci.

Siamo a tua disposizione:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

**service@stonereef.de**



**Area assistenza**  
**Customer Area**  
[www.stonereef.de/service](http://www.stonereef.de/service)